

Руководство пользователя

VEX-B24L

Версия: 1.0

В связи с регулярными обновлениями систем и продуктов, ZKTeco не может гарантировать точное соответствие между фактическим продуктом и письменной информацией в данном руководстве.

ЗАМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, следуйте руководству пользователя для правильной установки и тестирования. Если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, позвоните в наш центр технической поддержки и обслуживания клиентов.

Наша компания совершенствуется и внедрением инноваций в свою продукцию. Приведенная здесь иллюстрация носит справочный характер. Если есть какие-либо различия, пожалуйста, возьмите фактический продукт в качестве стандарта.

Изделие и батарейки должны обрабатываться отдельно от бытовых отходов. Когда срок службы продукта подходит к концу и его необходимо выбросить, обратитесь в местный административный отдел и поместите его в специально отведенные пункты сбора, чтобы избежать ущерба окружающей среде и здоровью человека, вызванного любой утилизацией. Мы поощряем переработку и повторное использование материальных ресурсов.



КАТАЛОГ

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 1 -
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 1 -
КОМПЛЕКТАЦИЯ 2 -
ОБЗОР 3 -
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 4 -
НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА 5 -
ВЕБ-НАСТРОЙКА 10 -
СХЕМА СИСТЕМЫ 23 -
КОММУТАЦИЯ УСТРОЙСТВА 24 -
МОНТАЖ 26 -
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 31 -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 32 -

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- А. Индукционная петля для слабослышащих
- Б. Шрифт Брайля для слабовидящих
- В. З выходных реле для дверных замков
- Г. Сигнализация тампера
- Д. Распознавание лиц (без искажений)
- Е. Поддержка карты Face, IC (13,56 МГц) и ID (125 кГц), PIN-код
- Ж. 2-мегапиксельная камера с режимом WDR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Источник питания: PoE+ (802.3at) или постоянный ток 12 В / 2 А Мощность в режиме ожидания: 8 Вт Номинальная мощность: 16 Вт Разрешение: 480 x 272 Рабочая температура: от -40°С до +55°С Температура хранения: от -40°С до +70°С Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации)

комплектация

МОДЕЛЬ: VEX-B24A (Настенный монтаж)



МОДЕЛЬ: VEX-B24A (Скрытый монтаж)



0Б3ОР



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

А. Звонки и мониторинг

А.А Вызов комнатного монитора

В режиме ожидания нажмите на номера комнаты + #/ наберите на панели, чтобы позвонить на внутренний монитор. Во время вызова нажмите * на дверной панели еще раз, чтобы завершить вызов. Если вызов не удается совершить или внутренний монитор занят, домофон издаст звуковой сигнал.

А.Б Монитор дверного коммуникатора

Нажмите значок «Монитор» на главной странице Indoor Monitor для мониторинга дверного коммуникатора.

Б. Телефонная книга

Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы перейти на страницу телефонной книги.

Вы можете звонить любым жильцам в этой телефонной книге.

В. Отпирать

Нажмите #+PIN-код+# для разблокировки.

Г. Консьерж

Нажмите кнопку консьержа, чтобы позвонить в Master Station.

Д. Распознавание лиц

Нажмите * дважды, чтобы активировать распознавание лица. Распознавание лиц должно быть включено заранее.

НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Подключите станцию и ПК к сетевому коммутатору в одной локальной сети. Вы можете войти в настройки администратора, дважды нажав # и введя пароль по умолчанию (123456). Именно здесь вы можете настроить устройство.



А. Настройки устройства

Цифры здесь являются базовыми настройками для совершения звонка на внутренний монитор. Для дверного коммуникатора номер здания и квартиры должен совпадать с номером на внутреннем мониторе. Для коттеджной станции с одной кнопкой здание, юнит и номер комнаты должны совпадать с номерами на внутреннем мониторе.

Порядковый номер здесь предназначен для различения различных дверных станций при более чем одном дверном переходе в одном здании.



and wall)	Режим:	Режим для квартиры, стены или котеджа (Unit and wall)
-----------	--------	---

Здание:	Номер здания (Диапазон здания: 1-999);
Квартира:	Номер квартира (Диапазон юнитов: 1-99);
Индекс:	Номер индекса (диапазон единиц измерения: 1-9);
Язык:	Поддержка 16 языков (简体中文, English, 繁體中
	文, עֵרית ב , Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt, Nederlands, Português, Polski, Русский, عربي, Français, Italiano, Slovak);
Громкость:	Может быть установлен от 1 до 6;
Разрешение:	Поддержка 3 разрешений (320 × 240, 640 × 480, 1280× 720);
Пароль:	Пароль администратора Устройства (по умолчанию 123456);

Б. Настройки сети

Сеть устройства может быть настроена на DHCP или статический IP-адрес. Здесь должны быть настроены параметры CMS при попытке зарегистрировать данное устройство на CMS.



DHCP:	Включение протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) для динамического распределения сети параметры конфигурации;
Протокол IP:	Настройка распространения статического IP-адреса вручную параметры конфигурации сети;
Маска:	Маска подсети;
Шлюз:	Компонент, являющийся частью двух сетей, которые использовать разные протоколы;
DNS:	Сервер доменных имен устройства;
IP-адрес CMS:	Адрес сервера CMS;

В. Настройки доступа

Вы можете настроить лицо, PIN-код, карту и другие параметры.

Unlock tim	e: 3
Dela	y: 0
Passwor	d: 0000
Elev Refe	er: 1
* Back	0 Confirm

Настройки лица:	Управление распознаванием лиц;
Настройки пароля:	Управление PIN-кодами;
Настройки карты:	Управление картами;
Параметры: Управление всеми другими настройками,	
	связанными с доступом;

Г. О системе

Основная информация отображается в разделе «О системе».

Firmware Version:	280D.1.1.3.9_GA_20221028
IP:	192.168.0.103
MAC:	BC:F8:11:08:A4:12
SIP:	Disabled
* Back	

Версия прошивки:	Версия прошивки устройства;
Протокол IP:	Актуальный IP-адрес устройства;
MAC:	МАС-адрес устройства;
SIP:	Статус SIP регистрации устройства;

ВЕБ-НАСТРОЙКА

Подключите панель и ПК к сетевому коммутатору в одной локальной сети. Вы можете ввести IP-адрес домофона в строке поиска веб-браузера и войти в систему с учетной записью по умолчанию (admin) и паролем (123456). Именно здесь вы можете настроить устройство. Чтобы получить IP-адрес, вы можете выполнить поиск с помощью Remote Upgrade Tool, который установлен в той же локальной сети, что и устройства.

		English	
	R admin		
	₩ 123456	۵	
	Remember me		
1	Sign in		
/			

А. Общее

А.А Общее> информация

При первом входе в веб-интерфейс вы можете найти основную информацию,

отооражаемую на этои панели управления.	

					English v Hello, admin v
88 General	Product				
Information	Model	Firmware Version		MAC Address	
Basic		904D.1.1.0.35_GA_2022120	2	BC:F8	
Password	Framework	UI		MCU	
System	1.9.0 20220815	1.0.35 20221202		1.0.3	
Intercom	Network				
Device	DHOP	IP Address		Mask	
SIP	Enabled	192.168.0.105		255.255.255.0	
Ring Group	Gateway	DNS			
Phonebook	192.168.0.1	8.8.8.8			
A Access	SIP Account				
Access Control	Arrount				
& Advanced A	1178		Register Success		
Video	CMS IP		Status		
A dama	192.168.56.55		Register Failed		

Модель:	Модель устройства;
Версия прошивки :	Версия прошивки устройства;
МАС-адрес :	МАС-адрес устройства;
Фреймворк:	Фреймворк устройства;
UI:	UI устройства;
MCU:	МСU устройства;
DHCP:	Статус DHCP;
ІР-адрес :	Актуальный IP-адрес устройства;
Маска:	Маска подсети устройства;
Шлюз:	Шлюз устройства;
DNS:	Сервер доменных имен устройства;
Счет:	SIP-аккаунт устройства;
Статус:	Статус SIP регистрации устройства;
IP-адрес CMS:	IP-адрес CMS;
Статус:	Статус регистрации CMS;

А.Б Общее > Базовые

Язык, разрешение и громкость устройства можно настроить в этом разделе.

		English v Hello, admin v
E General A		
Information	Basic	
Basic	Language	
Time	English V	
Password	Resolution	
System	1920+1000 V	
J Intercom	() Save	
Device		
Network		
SIP	Volume	
Ring Group	Intercom	
Phonebook		
A Access	System	
Access Control		
Person	(B) Save	
Advanced		
Video		
More		

Язык:	Поддержка 16 языков (简体中文, English, 繁體中
	文, עֲרית ב , Deutsch, Español, Türk, Tiếng Việt,
	Nederlands, Português, Polski, Русский, عربی, Français, Italiano, Slovak);
Разрешение:	Поддержка 3 разрешений (320 × 240, 640 × 480, 1280× 720);
Громкость:	Громкость домофона может быть установлена от
	1 до 6;
Система:	Объем системы может быть установлен от 1 до 6;

А.В Общее > Время

Тут можно настроить время на устройстве. Также поддерживается переход на летнее время.

E General *		
Information	Time	
Basic	Auto (Time)	
Time	• Date&Time	
Pastword		0
System	+ NTP URL	
Jintercom	2.android.pool.ntp.org	
Device	Time Zone	
Network	(UTC+8:00)Beijing	
SIP	12H/24H	
Ring Group	24H	
Phonebook	Time Format	
A Access	UU-MM-TTYY	
Access Control	D Save	
Person		
Advanced *		
Video		
More		

Авто (Время):	Включить синхронизацию компьютерного времени;
Дата и время:	Дату и время можно установить вручную;
Адрес NTP:	Network Time Protocol (NTP) — протокол,
	используемый для синхронизировать время за
	компьютером;
Часовой пояс:	Регион, в котором соблюдается единое
	стандартное время;
12ч/24ч:	Выберите формат 12Н или 24Н для отображения
	на устройстве;
Формат даты:	Поддержка 3 временных форматов (ГГГГ-ММ-ДД,
	ДД-ММ-ГГГГ, ММ-ДД-ГГГГ);

А.Г Общее > Пароль

Системный пароль предназначен для входа администратора в настройки на устройстве, в то время как веб-пароль предназначен для входа администратора в настройки веб. Пароль по умолчанию для обоих — 123456.

	@ Ing	ish 🗸 Hello, admin 🗸
88 General A		
Information	Password	
Basic	Gerten Vid Password	
Time	aprice 1	
Password	Web * New Password	
System		
P Intercom	* Confirm Password	
Device		
Network	D Save	
SIP		
Ring Group		
Phonebook		
A Access		
Access Control		
Person		
Advanced •		
Video		
More		

Старый системный пароль:	Текущий пароль администратора Устройства (По умолчанию 123456);
Новый системный пароль:	Новый пароль администратора Устройства;
Подтвердите пароль системы:	Подтвердить пароль администратора Устройства;
Старый веб-пароль:	Текущий пароль администратора веб-сайта (по умолчанию 123456);
Новый веб-пароль:	Новый пароль администратора веба;
Веб-подтверждение пароля:	Подтвердите пароль администратора сайта;

А.Д Общее > Система

Раздел Системы предназначен для резервного копирования и восстановления данных, обновления прошивки, настройки по умолчанию, перезагрузки устройства, захвата пакетов, захвата логов и получения скриншотов пользовательского интерфейса.

		English v Hello, admin v
S General		
Information	System	
Basic Time Password	Rockspätnynot Rackapädvestore Delsig Rockap Reserve	
System	Uograde Uograde	
Device Network	Rest Nor	
Ring Group Phonebook	faktori Matori	
R Access • Access Control Person		
Advanced Video More		

	¢i	nglish 🖌 Hello, admin 🗸
St General *		
Information	System	
Basic		
Time	Backspolimport Packet Capture	
Password	Debug	
System	Logs	
J Intercom	Start	
Device		
Network	Screenshot	
SIP		
Ring Group		
Phonebook		
A Access		
Access Control		
Person		
Advanced A		
Video		
More		

Резервное копирование и	Резервное копирование всех настроек и
восстановление:	восстановление настроек;
Обновление:	Обновление прошивки;
Сброс:	Сброс к заводским настройкам;
Перезагрузить:	Перезагрузите устройство;
Захват логов:	Захват логов может помочь разработчикам в
	воспроизведении проблемы позиционирования;
Логи:	Логи устройства;
Скриншот:	Скриншот интерфейса устройства;

Б. Интерком

Б.А Интерком > Устройство

Номера здесь являются базовыми настройками для совершения звонка на внутренний монитор. Для дверной панели номер здания и квартиры должен совпадать с номером на внутреннем мониторе. Для коттеджной панели с одной кнопкой здание, квартира и номер комнаты должны совпадать с номерами в внутреннем мониторе.

Номер устройства здесь предназначен для различения различных дверных станций, когда в одном здании находится более одного внутреннего монитора.

88 General 🔺		
Information	Device	
Basic	Mode	
Time	Unit v	
Password	* Building ()	
System	1	
a Intercom	* Unit ()	
Device	1	
Network	■ Index (○)	
SIP		
Ring Group	(0) See	
Phonebook		
A Access		
Access Control		
Person		
Advanced •		
Video		
More		

Режим:	Режим для квартиры и котеджа (Unit and wall);
Здание:	Номер здания (Диапазон: 1-999);
Квартира:	Номер квартиры (Диапазон: 1-99);
Индекс:	Номер прибора (Диапазон: 1-9);

Б.Б Интерком > Сеть

Сеть устройства может быть настроена на DHCP или статический IP-адрес. Здесь должны быть настроены параметры CMS при попытке зарегистрировать данное устройство на CMS.

🛙 General 🔷 🗍	Network
Information	D Durp
Basic	
Time	192 . 165 . 0 . 45
Password	
System	255 y 255 y 255 y 0
J Intercons	* Galerian
Device	192 2 168 2 10 . 1
Network	* DNS
SP	
Ring Group	TD Save
Phonebook	
R Access	Register To CMS
Access Control	
Person	CMS
Advanced	* CMS IP
Video	192 , 168 , 56 , 55
More	* Password
	E Save

DHCP:	Включение DHCP (динамическая конфигурация узла сети Protocol) для динамического распределения параметров конфигурации сети;
IP-адрес :	Настройка статического IP-адреса для ручного распределения параметры конфигурации сети;
Маска:	Маска подсети;
Шлюз:	Компонент, являющийся частью двух сетей, которые использовать разные протоколы;
DNS:	Сервер доменных имен устройства;
CMS	Возможность использования программного обеспечения CMS для управления устройствами;
IP-адрес CMS:	Адрес сервера CMS;
Пароль:	Пароль, который вы установили для регистрации CMS этого устройства;

Б.В Интерком > SIP

Раздел SIP относится к регистрации SIP, отображаемому имени, имени регистра, имени пользователя, паролю, хосту SIP-сервера, исходящему прокси, протоколу передачи, полезной нагрузке видео и т. д.

			English ~
B General			
information	SIP		
Basic			
Time	SP		
	Proxy		
Password	sp:222.76.245.60.7788		
System	Display Name		
J Intercom			
Device	User		
Network	1178		
SP	User iD		
Ring Group	1170		
Phonebook	Password		
R Access ·		10	
	Transfer Protocol		
Access Control	LOP		
Person			
@ Advanced	H264 ()		
Video	102		
More	ID Silve		

SIP:	Включить использование SIP;
Proxy:	Заполните поле sip:SIP server address:port,
	например, SIP:192.168.68.90:5060;
Отображаемое имя:	Отображаемое имя SIP;
Пользователь:	Зарегистрировать имя SIP;
ID пользователя:	Имя пользователя SIP;
Пароль:	Пароль SIP;
Протокол передачи:	Протокол передачи данных (UDP, TCP, TLS);
H.264:	Диапазон полезной нагрузки видео составляет 96- 127 [.]

Б.Г Интерком > Вызывная группа

Вызывная группа предназначена для настройки SIP звонков или режима вызова. Здесь же можно настроить кнопку консьержа, продолжительность звонка и время звонка.

			- 🕲 English 🗸 Hollis, admin 🗸
E General III. A			
Information	Ring Group		
beit	Meder and builts		
Test			
Password	Add C Chiere Al		Seport Seport
lysten	No. Room No.	Number	Action
2 march -	0.1 4	¥9-1177@222.76.246.60.7788	×
Device	0 A A	1212	χ.
10			
Ring Group	_		
Provebook	E tex		
A Access A			
Access Control	Call Concierge		
Person	UR.		
Ø Advanced A			
Video	at tee		
0.014			
	Settings		
	Datifiede		
	Repeat		
	top Tra		
	10		
	Califina		
	128		
	C two		

Режим:	Поддерживаются 2 режима (один за другим, всем сразу);
Позвоните по адресу	Заполните адресат вызова для кнопки
Concierge:	консьержа или одну кнопку на устройстве;
	 IP-звонок:
	Заполните sip:IP-дрес, например,
	sip:192.168.68.90;
	• SIP звонок: Заполните sip:sip account@SIP адрес
	сервера:порт, например,
	sip:101@192.168.68.90:5060;
Режим циферблата:	Поддерживаются 2 режима циферблата (Normal, Repeat);
Время звонка	Звонок будет автоматически закрыт через
	определенный период
	времени (10-е, 20-е, 35-е, 45-е, 60-е, 90-е, 120-е)
Время звонка:	Звонок будет автоматически завершен через
	определенный промежуток времени (120s, 300s,
	600s, 1200s, 1800s);

Б.Д Интерком > Телефонная книга

Здесь можно отредактировать все контакты на вызывной панели.

					English v Hello, admin v
III General *					
Information	Phonebook				
Basic	Name		Number		
Tame					Q. Search Reset
Password	-	-			1000
System	+ Add O	Delete All			Import Export
J Intercom	No.	Name		Number	Action
Device	0.9	-11		sip:1188@222.76.245.60:7788	۷.
Network					< 1 D
5/9					
Ring Group					
Phonebook					
R Access					
Access Control					
Person.					
Advanced					
Video					
Mour					

Поиск:	Заполнение текстовых полей для поиска;
Сброс:	Нажмите «Сброс», чтобы очистить слова в
	текстовом поле;
Удалить все:	Удалить все данные на графике;
Импорт:	Импортировать все данные на график;
Экспорт:	Экспортировать все данные на график;

В. Доступ

В.А Контроль доступа > Доступ

Здесь можно настроить реле, карты доступа, PIN-код.

Millered +							
Menutor	new						
-	N/4	(ma		Internal Delay		plus Tra	
	Adapt.			a			
Spilers							
	And a second sec						
The late							
	Dig Certain Input 1		1 mar				
8 mm -	DeCentral (
			[66gl				
Parase	DpCmarlips1						
distance in	Lie Solor		- Brigh				
100	Dig Caread Input 4						
10.00	in sup						
	a constraint of the second sec						
	Unlock Password						
	a Add C Deep Ad						
	No. Report				Relay		Atten
	D 1 888						×
	Drij skil op is 1 orladi soles.						
	Tatial Recognition						
	C Name bay Inductor						
	CBB field Receptor						
	Solary						
	Liebeat						
	8 te-						

Реле 1-3:	Поддержка 3-х реле;
DTMF:	Двухтональная многочастотная сигнализация (Relay1: #, Relay2:0, relay3: *);
Задержка разблокировки:	Продолжительность задержки разблокировки (1- 9 секунд);
Время разблокировки:	Продолжительность времени разблокировки (1-9 сек.);
Вход с сухим контактом	Поддерживаются 3 режима входов с сухими
1-3:	контактами (Выход кнопка, датчик двери, пожарная тревога);
Референсный этаж лифта:	Напольный вызывная панель устанавливается в
	точке (Диапазон: -9-99);
Мастер-карта:	Нажмите «Считать», чтобы добавить Мастер-карту
	для управления картами;
Пароль для разблокировки:	Нажмите, чтобы добавить PIN-код или удалить все;
Индукция человеческого	Как только вы подойдете к дверному
тела:	коммуникатору, сканирование лица будет
	включено автоматически;
Распознавание лиц:	Включить возможность использования
	распознавания лиц;
Сходство:	Чувствительность анализатора сходства лица
	(Низкая, нормальная, высокий);
Обнаружение в реальном	Чувствительность обнаружения в реальном
времени:	времени для предотвращения мошенничества с
	изображением или видеомошенничество (Close,
	normai, myn),

В.Б Доступ > Персоны

Раздел Персоны предназначен для авторизации доступа.

											•	Logish - Helto, admir
General A												
Information	Person											
Basic	Group	•	Name				Room No.			Card No.		
Time	Ungroup											
Password												9, Search Reset
System			+ 4	11 D I	Deleter All							
intercom ·			0.1	No.	Name	Room No.	Person Type	Card No.	Relay	Photo	Status	Action
Device					household02	3333	Household	Nore		None	· Enabled	6
keturock.												
e					household01	3333	Household	None		13	* Enabled	R
Ung Group					household02	3333	Household	None	3	None	· Enabled	4
honebook							Household	None	23	None	+ Enabled	1
ALCENS												
Access Control					household04	77772	Household	None	3.	None	· Enabled	e.
terson					household05	1111	Hoosehold	None	1	None	· Enabled	2
idvanced .												
Vdeo												

Поиск:	Заполнение текстовых полей для поиска;
Сброс:	Нажмите «Сброс», чтобы очистить слова в
	текстовом поле;
Добавлять:	Добавление пользователей в домофон;
Удалить все:	Удалить все данные на графике;
Экспорт:	Экспортировать все данные на график;

Г. Дополнительно

Г.А Дополнительно > Видео

Видео в режиме реального времени с IP-камер можно получить, заполнив его URL (RTSP). В диалоговом интерфейсе внутреннего монитор вы можете нажать на маленький значок клавиатуры, чтобы переключиться на видео с IPкамер. (No.1 на клавиатуре обозначает дверная панель, а No.2-No.5 обозначает IP-камеру)

	⊕ English ∨ - H	iello, admin v
88 General 🔺 📋		
Information	Video	
Basic	XISP Feed	
Time	Diabled	
Password	(3) Saine	
System		
J Intercom		
Device		
Network		
SIP		
King Group		
Phonebook		
R Access		
Access Control		
Person		
Advanced A		
Video		
More		
	RTSP : 4 IP-камеры с поллержкой переключения вс	2

RTSP :	4 IP-камеры с поддержкой переключения во
	время разговора на внутреннем мониторе;
Ссылка:	URL-адрес IP-камеры;

Г.Б Дополнительно > Больше

Еще одни раздел предназначена для тревоги тампера и проникновения ONU.

		English – Hells, admin –
I General *	Advertise	
Information Baloc Time Password System Device	Aberta Cali Cali Cali Cali Cali Cali Cali Cal	
Natwork Sit Ring Group	Tonyar	
Photebook A Access ~	Temper Alam	
Access Control Person		
Advanced Note	Other	
More	Oku Neveration	

Рекламировать:	Включить рекламу на заставке устройство;
Ссылка:	URL-адрес рекламы;
Время (минуты):	Продолжительность показа рекламы (10 минут, 20 минут, 30 минут);
Сигнализация тампера:	Включите возможность использования тамперной сигнализации;
Проникновение ОНУ:	Включите для предотвращения запрета многоадресной рассылки со стороны ONU;

СХЕМА СИСТЕМЫ



КОММУТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

	_		_	
+12V_IN	1		1	NO3
GND	2	Network(PoE)	2	COM3
WG_D0	3		3	NC3
WG_D1	4		4	NO2
GND	5		5	COM2
INPUT1	6		6	NC2
GND	7		7	NO1
INPUT2	8		8	COM1
GND	9		9	NC1
INPUT3	10		10	GND
GND	11		11	485-
INPUT4	12		12	485+

А. Сеть (РоЕ)

Стандартный интерфейс RJ45 предназначен для подключения к коммутатору PoE+ или другому сетевому коммутатору. PSE должен соответствовать стандарту IEEE 802.3at (PoE+) и его выходная мощность не менее 30 Вт и выходное напряжение не менее 50 В.



Б. Питание

Интерфейс питания дверного коммуникатора подключается к сети 12 В постоянного тока.



В. Выход/Дверной детектор/Замок



Выход/Геркон/Пожарная сигнализация

(х стандарт для 1-2)

Г. RS485/Выходная коммутация

Возможность подключения оборудования с интерфейсом RS485.

Подключите к модулю замка (для замка необходим независимый источник питания).



RS485/Релейные выходы

А Предупреждение!

А. При подключении к устройству индуктивной нагрузки, такому как реле или электромагнитный замок, рекомендуется использовать диод 1 А/400 В (входит в комплект устройства) в антипараллельном положении с устройством нагрузки для поглощения пиков напряжения индуктивной нагрузки. Таким образом, домофон будет лучше защищен.

Б. Ток нагрузки реле не может быть больше 2 А. Более подробную информацию смотрите на прилагаемом рисунке.



Д. Интерфейс считывателя карт

Интерфейс может быть подключен к одному считывателю IC/ID карт или

использоваться для считывания информации встроенного считывателя карт.



Считыватель карт

IC/ID считыватель карт или управляющее устройство

Примечание: Дверной коммуникатор может быть подключен только к одному считывателю

карт или устройству управления.

УСТАНОВКА

Поверхностный монтаж – Антивандальный короб



Размер продукта: 133 × 295 × 41 мм Размер для 133 × 295 × 43 мм наружнего монтажа:



Винты

- - Размер продукта: 133 × 295 × 41 мм
- Размер для 133 × 295 × 63,5 мм скрытого монтажа:
 - Размер 124 × 289 × 56 мм монтажного отверстия:

Поверхностный монтаж и дождевик (опционально)



Размер продукта: 133 × 295 × 41 мм Размер для 133 × 295 × 43 мм поверхностного монтажа: - 26 -

Скрытый монтаж и дождевик (опционально)



Размер продукта: 133 × 295 × 41 мм Размер для 133 × 295 × 63,5 мм скрытого монтажа: Размер монтажного отверстия: 124 × 289 × 56 мм

Советы:



Камера должна находиться на высоте 1450 ~ 1550 мм над землей. Камера на такой высоте может идеально запечатлеть человеческое лицо.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Внутренний монитор не может запускаться или выключаться автоматически.

• Проверьте, есть ли у него сбой питания, и включите его снова

Экран внутреннего монитора слишком тусклый.

Проверьте правильность настроек яркости и контрастности экрана.

Отсутствие звука во время общения.

 Проверьте, установлен ли внутренний монитор в режиме отключения звука или установлена самая низкая громкость.

Внутренний монитор не может контролировать работу вызывной панели.

 Другой пользователь использует систему, поэтому вы можете использовать ее после того, как он/она завершит операцию.

Мультимедийные файлы не могут воспроизводиться в обычном режиме.

 Проверьте, поддерживает ли система данный формат файла. Пожалуйста, обратитесь к настройкам мультимедиа для получения подробной информации.

Нет ответа при нажатии на экран дисплея внутреннего монитора.

 Нажмите кнопку «Разблокировать» в течение 5 секунд или медленно проведите горизонтально или вертикально по ЖК-дисплею, чтобы выполнить калибровку сенсорного экрана.

Сенсорный экран реагирует медленно или не может выполнить калибровку.

- Снимите защитную пленку, так как он может повлиять на идентификацию
- и вход для устройства;
- Убедитесь, что палец сухой и чистый при нажатии на сенсорный экран;
- Перезагрузите устройство, чтобы устранить все временные программные ошибки.

Температура прибора слишком высокая.

 Длительное использование приводит к высокой температуре. Это нормально и не повлияет на срок службы и производительность устройства.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы защитить себя и других людей от вреда или ваше устройство от повреждений, пожалуйста, ознакомьтесь со следующей информацией перед использованием устройства.

- Не устанавливайте устройство в следующих местах:
- Не устанавливайте устройство в высокотемпературной и влажной среде или в местах, близких к магнитному полю, например, в электрогенераторе, трансформаторе или магните.
- Не размещайте устройство рядом с нагревательными приборами, такими как электрический нагреватель или емкость для жидкости.
- Не размещайте устройство на солнце или рядом с источником тепла, так как это может привести к обесцвечиванию или деформации устройства.
- Не устанавливайте устройство в неустойчивом положении, чтобы избежать материальных потерь или травм, вызванных падением устройства.

Защита от поражения электрическим током, огня и взрыва:

- Не используйте поврежденный шнур питания, вилку или неисправную розетку.
- Не прикасайтесь к шнуру питания мокрой рукой и не отсоединяйте его от сети, потянув за него.
- Не сгибайте и не повреждайте шнур питания.
- Не прикасайтесь к устройству мокрой рукой.
- Не допускайте соскальзывания блока питания и не вызывайте удара.
- Не используйте блок питания без разрешения производителя.
- Не допускайте попадания жидкостей, таких как вода, в устройство.

Очистка поверхности устройства

 Очистите поверхности устройства мягкой тканью, смоченной в небольшом количестве воды, а затем протрите поверхность сухой тканью.

Другие советы

- Во избежание повреждения слоя краски или корпуса, не подвергайте устройство воздействию химических веществ, таких как разбавитель, бензин, спирт, антинасекомостойкие средства, замутняющий агент и инсектицид.
- Не стучите по устройству твердыми предметами.
- Не нажимайте на поверхность экрана. Перенапряжение может привести к неисправности или повреждению устройства.
- Будьте осторожны, вставая из области под устройством.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство по своему усмотрению.
- На произвольную модификацию гарантия не распространяется. Если требуется какой-либо ремонт, обратитесь в сервисный центр.
- Если в устройстве присутствует ненормальный звук, запах или дым, немедленно отключите шнур питания и обратитесь в сервисный центр.
- Когда устройство не используется в течение длительного времени, адаптер и карту

памяти можно извлечь и поместить в сухое место.

 При переезде, пожалуйста, передайте инструкцию новому жильцу для правильного использования устройства.

Предупреждение FCC

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (A) Это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, которые можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентация или перемещение приемной антенны.

- Увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером.

-Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.

-Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Заявление о воздействии радиочастотного излучения

Это оборудование соответствует ограничениям FCC по радиационному воздействию, установленным для неконтролируемой среды. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.

Москва, ул. М. Семеновская, За стр. 2 (офис 204)

Телефон: +7 (495) 725-66-80

Эл. почта: elics@elics.ru

www.zkteco-online.com www.zkteco-service.com

